FRANK FLECHTWAREN
Ambiente & Design

Hängesessel "Suez" mit Gestell
Artikelnummer 22.975.1

Lieferumfang

	Abbildung	Menge			Abbildung	Menge			Abbildung	Menge
A		1		B		1		C		4
D		1		E		1		F		4
G		1		H		1		I		1
J		1		K		1		L		1
M		1		N		1				









FRANK FLECHTWAREN
Ambiente & Design

Hängesessel "Suez" mit Gestell Artikelnummer 22.975.1

Faltbarer Hängesessel

Warnung: Dieser Hängesessel ist kein Spielzeug. Schwingen Sie den Hängesessel nicht übermäßig. Ein Überschwingen kann dazu führen, dass dieser umkippt und Verletzungen verursacht. Befestigen Sie den Sicherheitsgurt vor dem Gebrauch. Der Hängesessel ist nur für eine Person konzipiert. Er darf nicht zum darauf Stehen verwendet werden und dient nicht als Hocker oder Trittleiter. Nur auf ebenen Flächen verwenden. Die Belastbarkeit des Hängesessels ist mit einem Gewicht von max. ca. 110,0 kg getestet. Unsachgemäße Verwendung dieses Produkts oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung können zu Verletzungen führen.

Wichtig:

Bitte lesen Sie die Anleitung und Warnhinweise vor dem Zusammenbau. Um das gesamte Produkt optimal anzupassen, montieren Sie alle Schrauben und ziehen diese nach dem Aufstellen des Hängesessels an.

Warnhinweise:

- Halten Sie Kinder und Haustiere fern vom Montagebereich. Kinder und Haustiere müssen beaufsichtigt werden, wenn sie sich im Bereich des Produktaufbaus befinden.
- Halten Sie beim Aufbau einen Sicherheitsabstand von ca. 2 m zu Zäunen, Garagen, Häusern, Überhängen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen.
- Einige Teile können scharfe Ecken haben. Während dem Aufbau und dem Gebrauch müssen die Warnhinweise immer beachtet werden, um das Risiko von Verletzungen und Schäden am Produkt zu verringern.
- Der Artikel ist kein Spielzeug und es soll nicht darauf gespielt werden!
- Der Hängesessel kann mit einem Gewicht bis ca. 110 kg belastet werden.
- Das Produkt darf nur auf ebenen Flächen verwendet werden.

Pflege und Wartung

Fleckenabweisende Kissenpflege - Schützen Sie die Kissen vor Regenwetter.

Wischen Sie Schmutz sofort mit einem weißen, feuchten Tuch ab. Bei Bedarf Vorgang wiederholen, bis der Fleck verschwunden ist. Kissen an der Luft trocknen lassen.

Harzgeflecht Produktpflege:
Vor dem Gebrauch reinigen Sie bitte den ganzen Hängesessel mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei Nichtgebrauch, Produkt mit einer milden Lösung aus Seife und Wasser abwaschen und vollständig trocknen. Verwenden Sie keine starke Reinigungs- oder Scheuermittel.

Mit der Zeit können sich Muttern und Schrauben lösen. Überprüfen Sie diese gelegentlich und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

FRANK FLECHTWAREN
Ambiente & Design

Fauteuil Balancelle "Suez"
Avec support
Référence: 22.975.1

Contenu

	Abbildung	Menge			Abbildung	Menge			Abbildung	Menge
A		1		B		1		C		4
D		1		E		1		F		4
G		1		H		1		I		1
J		1		K		1		L		1
M		1		N		1				









FRANK FLECHTWAREN
Ambiente & Design

Fauteuil Balancelle "Suez"
Avec support
Référence: 22.975.1

Fauteuil suspendu pliable

Attention :
Ce fauteuil suspendu n'est pas un jouet. Ne pas balancer de manière excessive. Un balancement excessif peut le faire basculer et provoquer des blessures. Fixez la ceinture de sécurité avant utilisation. Le fauteuil suspendu est conçu pour une seule personne. Il ne doit pas être utilisé pour se tenir debout et ne peut pas servir de tabouret ou de marchepied. A utiliser uniquement sur des surfaces planes. La capacité de charge du fauteuil suspendu et d'environ 110 kg maximum. Une mauvaise utilisation de ce produit ou une utilisation non conforme peut entraîner des blessures.

Important :
Veuillez lire les instructions et les avertissements avant de procéder à l'assemblage. Pour optimiser l'ajustement de l'ensemble du produit, montez toutes les vis et serrez-les après avoir installé le fauteuil.

Avertissements :
* Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la zone d'assemblage. Les enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lorsqu'ils se trouvent dans la zone d'assemblage du produit.
* Lors de l'assemblage, maintenez une distance de sécurité d'environ 2 m. par rapport aux clôtures, garages, maisons, surplombs, cordes à linge ou câbles électriques.
* Certaines pièces peuvent présenter des angles vifs. Pendant le montage et l'utilisation, toujours respecter les avertissements afin de réduire le risque de blessures et de dommages au produit.
* L'article n'est pas un jouet et il ne doit pas être utilisé pour jouer.
* Le fauteuil suspendu peut supporter un poids maximal de 110 kg.
* Le produit ne doit être utilisé que sur des surfaces planes.

Entretien et maintenance
Entretien des coussins anti-taches - Protéger les coussins contre la pluie.
Essuyez immédiatement les salissures avec un chiffon blanc humide. Si nécessaire, répéter l'opération jusqu'à ce que la tache ait disparu. Laisser sécher les coussins à l'air libre.
Entretien produit Résine tressée :
Avant l'utilisation, nettoyer le fauteuil suspendu avec un chiffon doux et sec. En cas de non-utilisation, laver le produit avec une solution douce de savon et d'eau et le sécher complètement. Ne pas utiliser de produits nettoyants ou abrasifs puissants.
Avec le temps, les écrous et les vis peuvent se desserrer. Vérifiez-les de temps en temps et resserrez-les si nécessaire.