FRANK FLECHTWAREN
Ambiente & Design

Solarlichterkette “Outdoor”
22.164.9

Hinweis:

1. Die Glühbirnen sind nicht austauschbar, wurden aber so hergestellt, dass sie eine lange Lebensdauer haben.
2. Bitte wickeln Sie die Lichterkette vor Gebrauch komplett auseinander.

Laden und Betrieb:

Sie laden den Akku auf, indem Sie die Solarzelle ca. 8 Stunden lang direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Stellen Sie dabei den ON/OFF-Knopf (auf der Rückseite des Solargehäuses) in die ON-Position. Bei geladenem Akku leuchten die LED‘s automatisch bei Dunkelheit und tagsüber wird der Akku unter direkter Sonneneinstrahlung wieder aufgeladen. Die maximale Leuchtdauer beträgt ca. 6 Stunden. Diese hängt von der Lage, den Wetterbedingungen und den Tageslichtstunden ab (trübe/bewölkte Wetterverhältnisse und Schatten beeinträchtigen die Leuchtkraft und -dauer der Lichterkette).

Betriebsmodi:

Modus 1: Sequenziell
Modus 2: Konstantes Leuchten
Modus 3: Langsames Blinken
Modus 4: Schnelles Blinken
Modus 5: Langsames Verblassen
Modus 6: Schnelles Verblassen
Modus 7: Intensives Blinken
Modus 8: Aufleuchten

Drücken Sie den „Mode“-Knopf, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln

ACHTUNG:

Diese Solarlichterkette dient ausschließlich zu Dekorationszwecken!
Bitte halten Sie diese von Kindern und Haustieren fern!

Guirlande solaire “Outdoor”
22.164.9

Conseil:
1. Les ampoules ne sont pas remplaçables, mais elles sont conçues pour une durée de vie prolongée.
2. Déroulez complètement la guirlande avant utilisation.

Chargement et fonctionnement :
Pour charger l’accumulateur, il suffit d’exposer la cellule solaire aux rayons directs du soleil pendant environ 8 heures. Placez le bouton ON/OFF sur la position ON (il se situe à l’arrière du boîtier solaire). Lorsque la batterie est chargée, les LED s’allument automatiquement dans l’obscurité, pendant la journée, l’accumulateur se recharge sous un rayonnement solaire direct. La durée d’éclairage maximale est d’environ 6 heures. Celle-ci dépend de l’emplacement, des conditions météorologiques et des heures de lumière durant la journée (un temps maussade/nuageux et des ombrages réduisent la luminosité et la durée de la guirlande lumineuse).

Mode d’emploi :
Mode1 : séquentiel
Mode 2 : éclairage constant
Mode 3 : clignotement lent
Mode 4 : clignotement rapide
Mode 5 : estompage progressif
Mode 6 : estompage rapide
Mode 7 : clignotement intensif
Mode 8 : éclairage progressif
Appuyez sur le bouton « mode » pour passer d’un mode à l’autre.

ATTENTION :
La guirlande solaire est uniquement conçue à des fins décoratives !
Veuillez la tenir à l’écart des enfants et des animaux domestiques !

FRANK FLECHTWAREN
Ambiente & Design

Solarlichterkette “Outdoor”
22.164.9

NOTE:
1.The bulbs are non-replaceable but have been manufactured to last for long life.
2.Please unwind the cord before use.

Operation
The lights will automatically turn on in the night when the ON/OFF button located underside of the solar panel is pressed to ON position. The solar panel will charge the batteries during daytime and the amount of charge may vary depending upon the sun load. The run time of the lights depends upon the charge of the batteries which may vary from 0-6Hrs.

Controller
The controller allows 8 different modes of operation.
Mode 1: Sequential
Mode 2: Steady on
Mode 3: Slow falsh
Mode 4: Quick flash
Mode 5: Slow fade
Mode 6: Quick fade
Mode 7: Sharp flash
Mode 8: Brighten-off-brighten
Press the controller button marked as “Mode” to switch between modes.

NOTE: The performance of your solar light is dependent on your geographical location, weather conditions and seasonal light variations. Overcast days and part shade will reduce brightness and operating time.

WARNING!
For decoration use only. Keep out of reach of children.