



Hinweis:

1. Die Glühbirnen sind nicht austauschbar, wurden aber so hergestellt, dass sie eine lange Lebensdauer haben.
2. Bitte lösen Sie die Wicklung des Kabels auf.

Transformer:

Der Transformer hat 8 verschiedene Betriebsmodi und eine optional „6 Stunden an“ / „18 Stunden aus“ Timer-Funktion

Modus 1: Kombination

Modus 2: in Wellen

Modus 3: sequentiell

Modus 4: langsames Glühen


Modus 5: schnelles, unrhythmisches Blinken

Modus 6: langsames verblassen

Modus 7: blinken

Modus 8: alle LEDs an

Drücken Sie den weißen Knopf, um zwischen den Modi zu wechseln.



Timer-Option:

1. Drücken Sie die weiße Taste für mindestens 3 Sekunden, bis die LED im Knopf grün wird, dann ist die Timer-Funktion aktiviert.
2. Drücken Sie den grünen Knopf für mindestens 3 Sekunden, bis sich der Knopf wieder weiß färbt, dann ist die Timer-Funktion wieder deaktiviert.



Warnung!

Nur als Deko verwenden, Außer Reichweite von Kindern halten.



Remarques :

1. Les ampoules ne sont pas remplaçables, mais elles ont été fabriquées pour une longue durée.
2. Veuillez défaire le bobinage du câble.

Transformateur :

Le transformateur a 8 modes de fonctionnement différents et une fonction optionnelle de minuterie "6 heures allumée"/"18 heures éteinte".

Mode 1: combiné

Mode 2: par vagues

Mode 3: séquentiel

Mode 4: incandescence lente

Mode 5: clignotement rapide, non rythmé

Modes 6: pâlir lentement

Mode 7: clignotement

Mode 8: toutes les LEDs allumées

Appuyez sur le bouton blanc pour passer d'un mode à l'autre.



Option de la minuterie :

1. Appuyez sur le bouton blanc pendant au moins 3 secondes, jusqu'à ce que la LED du bouton devienne verte, la fonction de minuterie est alors activée
2. Appuyez sur le bouton vert pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que c'est le bouton qui devient blanc, la fonction minuterie est alors désactivée.



Avertissement :

A utiliser uniquement comme décoration, tenir hors de portée des enfants.